

INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP PRZY OBSŁUDZE KOPIARKI

I. CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM O PRACY

1. Przewietrzyć pomieszczenie.
2. Włączyć w pomieszczeniu wentylator lub klimatyzator.
3. Sprawdzić:
 - stan wtyczki i gniazdka z bolcem zerowania,
 - zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia.
4. Przeczyścić szybę kopiarki.
5. Usunąć wszelkie przedmioty ograniczające swobodny dostęp do kopiarki co najmniej z trzech stron, oraz dostęp do gniazda sieciowego, do którego podłączona jest kopiarka.
6. Sprawdzić stan papieru w podajniku.

II. CZYNNOŚCI PODCZAS WYKONYWANIA PRACY

1. Koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach.
2. Obsługiwać kopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.
3. Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje kopiarka.
4. Natychmiast przerwać kopiowanie w przypadku dostrzeżenia objawów nienormalnej pracy, pojawienia się dymu, nieprzyjemnego zapachu.
5. Wyjmować zablokowany papier z zachowaniem szczególnej ostrożności po odłączeniu kopiarki od sieci zasilającej.
6. Czyścić podajnik oraz szybę przy użyciu miękkiej szmatki lekko zwilżonej alkoholem lub preparatem przewidzianym do tych celów.
7. Ręce zabrudzone tonerem umyć ciepłą wodą z mydłem.
8. Oko zaprószone tonerem przemyć obficie wodą i udać się do lekarza.

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY.

1. Dokładnie uporządkować stanowisko pracy.
2. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.
3. Jeśli kopiarka nie będzie używana przez:
 - kilka godzin - wyłączyć ją wyłącznikiem głównym,
 - dłuższy okres - odłączyć ją od zasilania.
4. Materiały eksploatacyjne przechowywać w wyznaczonym miejscu.

IV. PRZY OBSŁUDZE KOPIARKI ZABRANIA SIĘ:

1. Obciążania kopiarki ciężkimi przedmiotami.
2. Samodzielnego wykonywania czynności obsługi lub czynności konserwacyjnych nie opisanych w instrukcji obsługi.
3. W trakcie wykonywania kopii otwierania górnej lub przedniej pokrywy.
4. Zasilania z tego samego gniazda kilku urządzeń.
5. Używania rozpuszczalników do przemywania kopiarki.
6. Używania materiałów eksploatacyjnych bez zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa zamieszczoną na opakowaniu.
7. Dotykania warstwy selenowej bębna gołymi rękami.
8. Pozostawiania urządzenia w stanie gotowości eksploatacyjnej po opuszczeniu stanowiska pracy.

data opracowania

opracował

zatwierdził

7 listopada 2005r.

Piotr Pietras